AutoSim Pro

Návod na obsluhu

# **AutoSim Pro**

### Používateľská príručka

# Obsah

1. Úvod a hlavná obrazovka	2
2. Kľúčové vlastnosti	.3
3. Konektory a výstupy	.3
4. Navigačná klávesnica a tlačidlá	5
<b>5. Všeobecné prevádzkové pokyny</b> 5.1. Štruktúra a popis menu6 5.2. Terminológia a parametre signálu7	,6
6. Režim "SensorSim" 10	
6.1. CKP > Indukčné > Sínusové	3 4
7. Režim "Generátor". 1   7.1. Generátor > Štvorec. 18   7.2. Generátor > Sínus. 20   7.3. Generátor > Trojuholník. 2   7.4. Generátor > Pílový zub. 24	<b>8</b> 22
8. Režim "PowerSim"	
<b>9. Režim "Pulse"</b>	<u>?</u> 7
10. Režim "DC výstup" 3	0
11. Ponuka nastavení 31	I
12. Technické špecifikácie	1

# 1. Úvod a hlavná obrazovka

AutoSim Pro je inteligentné testovacie zariadenie, ktoré je navrhnuté tak, aby simulovalo výstupný signál z automobilových senzorov, generovalo rôzne tvary signálov s nastaviteľnými parametrami a poháňalo výkonové solenoidové akčné členy.

K dispozícii je 5 prevádzkových režimov:

- SensorSim
- Generátor
- PowerSim
- Pulz
- DC výstup



# **TOP**

#### 2. Kľúčové vlastnosti

- 2,4" TFT LCD 320x240;
- 2 nezávislé výstupy;
- Ultra rýchly štartovací čas;
- Výstupy sú od seba úplne galvanicky oddelené;
- Výstup signálu (Sout) je galvanicky oddelený od napájania;
- Jednoduché použitie a pripojenie, ľahko použiteľná klávesnica;
- Ochrana proti prepólovaniu;
- Interná Micro SD karta na ukladanie a kontrolu signálov;
- Nie je potrebný externý napájací adaptér;
- Vynikajúci priemyselný dizajn.

# <u>TOP</u>

# 3. Konektory a výstupy



AutoSim Pro má dva výstupy – Sout a Pout. **Poznámka:**Oba výstupy sú od seba úplne galvanicky oddelené a výstup signálu (Sout) je izolovaný od napájacieho konektora.

**Poznámka:**Oba výstupy je možné aktivovať súčasne. Napríklad Pout môže byť aktivovaný v režime Pulse a súčasne môže Sout produkovať sínusoidu v režime "Generator-Sine".

#### Výstup signálu "Sout" s konektorom BNC

Výstup signálu Sout sa používa v režimoch "SensorSim", "Generator", "Pulse" a "DC Output". Výstup signálu Sout má maximálny výstupný prúd ±33 mA!

Ako správne pripojiť záťaž k výstupu Sout:







#### Výstupný výkon "Pout" s 2 mm banánkovým konektorom

Tento výstup je možné aktivovať iba v režimoch "PowerSim" a "Pulse"!

**Dôležitá poznámka:**Toto je uzemnený výstup, čo znamená, že jeden z vodičov záťaže by mal byť pripojený na +12V, aby mohol byť ovládaný výstupom Pout! Druhý vodič je pripojený k výstupu Pout!

Ako správne pripojiť záťaž k výstupu Pout:



#### !!! DÔLEŽITÉ!!!

Napájacie napätie zariadenia musí byť väčšie alebo rovnaké ako kladná záťažová svorka!



Výstupný výkon má maximálny výstupný prúd 4A!

**Poznámka:**Maximálny zaťažovací prúd 4 A je časovo obmedzený a mal by byť kratší ako 10 minút!

# <u>TOP</u>

# 4. Navigačná klávesnica a tlačidlá



Ďalšie tri tlačidlá sú: **<Späť>** 

Vráťte sa o krok späť alebo zrušte úpravu hodnoty parametra.

#### <Domov>

Vráťte sa na domovskú obrazovku a vypnite všetky výstupy.

#### <Ovládanie výstupu>

Stlačenie tohto tlačidla, bez ohľadu na aktuálny prevádzkový režim, deaktivuje všetky ostatné navigačné operácie a každý z dvoch výstupov je možné aktivovať/deaktivovať.

Môžeš si vybrať<u>t</u> výstup zaostrí pomocou **t**ačidie a šípok. Pomocou ačidiel so šípkami a môžete zmeniť stav zaostreného výstupu.



Toto okno môžete kedykoľvek opustiť tlačidlom < Ovládanie výstupu>.

# <u>**TOP**</u>

### 5. Všeobecné prevádzkové pokyny

#### 5.1. Popis štruktúry menu

Ako príklad sa zameriame na typické interné menu, v tomto prípade "Generator-Sine". Keď vstúpite do interného menu, automaticky sa zaostrí na prvý parameter – v našom prípade "Amplitúda".

Generator -Sine	
Amplitude: $+$ 1 2 $\cdot$ 0 0 V $\leftarrow$	Amplifude in focus
Offset: + 0 0.0 V	
Frequency: 1 0 0 0 . 0 Hz	
SOUT:ON POUT:OFF	

Zaostrený parameter môžete zmeniť pomocou tlačica a tladdlá so šípkami. <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Amplitúda", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou tlačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou tlačidiel so šípkami a zmeníme hodnotu.



V režime úprav výber šípky späť pre každý parameter načíta predvolenú hodnotu pre vybraný parameter!

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál! Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

#### 5.2. Terminológia a parametre signálov

#### V peak 1 a V peak 2

- V peak 1 aj V peak 2 môžu byť od -12V do +12V.
- Nastavenie V peak 1 = V peak 2 vytvorí výstupný signál DC!

Pozrime sa na niekoľko príkladov z režimu "Generator-Square":





#### Záťaž, šírka impulzu, frekvencia a perióda

Pracovný cyklus je pomer času, keď je záťaž zapnutá, v porovnaní s časom, keď je záťaž vypnutá. Pracovný cyklus je vyjadrený ako percento času zapnutia. 60 % pracovný cyklus je signál, ktorý je zapnutý 60 % času a vypnutý ostatných 40 %.

Poznámka: Povinnosť je aktívna iba v režime "Generator-Square"! Ak sa čas "ON" rovná času "OFF", pracovný cyklus je presne 50 % (polovica periódy).



Šírka impulzu je mierou skutočného času zapnutia. Čas vypnutia neovplyvňuje šírku impulzu signálu. Jediná meraná hodnota je, ako dlho je signál ZAPNUTÝ (ovládaný zemou).

#### Amplitúda

Parameter amplitúdy je použiteľný len v režimoch "Generator-Sine" a "CKP Inductive Sinusoidal".



#### Offset

Offset je vertikálny posun (vo voltoch) tvaru vlny od nuly alebo úrovne zeme. V každom režime môžete offset nastaviť na nulu alebo na požadovanú hodnotu v rámci určitého limitu.



Offset je možné takto nastaviť len v režimoch "Generator-Sine" a "CKP Inductive Sinusoidal". Vo všetkých ostatných režimoch je posun možný aj nastavením vhodných hodnôt pre V peak 1 a V peak 2.

#### RPM

Tento parameter je použiteľný len v režimoch CKP. Predstavuje otáčky motora, ktoré zodpovedajú určitej frekvencii signálu. Zmenou parametra otáčok sa zmení frekvencia signálu.

#### **TOP**

# 6. Režim "SensorSim"

V tomto režime AutoSim Pro simuluje výstupné signály z rôznych automobilových senzorov, ako je snímač polohy kľukového hriadeľa (CKP), lambda sonda (O2) a snímač klepania (KS). Každý z týchto senzorov má špecifický výstupný signál, ktorý môžete simulovať pomocou AutoSim Pro.

SensorSim			
СКР			
Lambda sensor			
KS -Knock Sensor			
SOUT:OFF	POUT:OFF		

Signály v tomto režime môžu byť periodické aj neperiodické. Režim SensorSim využíva iba výstup signálu Sout.

#### 3.1. SensorSim > CKP



Existuje niekoľko typov snímačov CKP podľa ich výstupného signálu a vnútornej konštrukcie:

- CKP indukčný sínusový (sínusový priebeh)
- CKP indukčný obdĺžnikový (štvorcový tvar vlny)
- CKP Hallov senzor (štvorcový tvar vlny)

# **TOP**

#### 3.1.1. SensorSim > CKP > CKP Indukčná sínusová

CKP Inductive Sinusoidal		
Teeth: 1 0 0		
Miss. Teeth: 2		
Polarity : Bipolar		
Amplitude: 2.22		
RPM: 9 9 9		
Help		
POUT:OFF	SOUT:ON	

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené
Zuby	20	100	58
Slečna Zuby	1	3	2
Amplitúda [V]	1	8	8
Offset [V]	- 3	3	0
RPM	650	999	900



Fo cus je štandardne na parametri "Teeth". Zaostrenie môžete zmeniť pomocou

tlačidlá so šípkami.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Teeth", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou

a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# <u>TOP</u>

а

# 3.1.2. SensorSim > CKP > CKP Indukčné obdĺžnikové

CKP Inductive Rectangular				
Teeth: 1 0 0				
Miss. Teeth: 2				
V peak 1: 8.00V				
V peak 2 : + 0.00V				
RPM: 9 9 9				
SOUT:ON POUT:OFF				

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené	Poznámka
Zuby	20	100	58	
Slečna Zuby	1	3	2	
V vrchol 1 [V]	1	8	8	Vmax
V vrchol 2 [V]	- 3	+ 3	0	Vmin
RPM	650	999	900	



<u>Fo</u> cus je štandardne na parametri "Teeth". Zaostrenie môžete zmeniť pomocou

tlačidlá so šípkami.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Teeth", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou

a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# <u>**TOP**</u>

#### 3.1.3. SensorSim > CKP > CKP Hallov senzor

CKP Hall Sensor		
Teeth: 1 0 0		
Miss. Teeth : 2		
V peak 1: 8.00V		
V peak 2 : + 0.00V		
RPM: 9 9 9		
SOUT:ON POUT:OFF		

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené	Poznámka
Zuby	20	100	58	
Slečna Zuby	1	3	2	
V peak1 [V]	4	12	12	Vmax
V vrchol 2[V]	- 3	+ 3	0	Vmin
RPM	650 (100??)	999	900	
V peak 1=12V				—→ Time
		missing teeth		

<u>Fo</u> cus je štandardne na parametri "Teeth". Zaostrenie môžete zmeniť pomocou tlačidlá so šípkami.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Teeth", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou

a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# **TOP**

A a

#### 3.2. SensorSim > Lambda sonda

La	mbda sensor
Lambda Ziro	conia
Lambda Tita	ania
SOUT:ON	POUT:OFF

Lambda sondy, podľa látky použitej v ich citlivom prvku, sú:

- Zirkónium (oxid zirkoničitý)
- titán (oxid titaničitý)

Lambda sondy môžu mať 1, 2, 3 alebo 4 vodiče podľa toho, či majú vykurovacie teleso a typ výstupu.

# <u>TOP</u>

#### 3.2.1. SensorSim > Lambda sonda > Lambda sonda Zirconia

Zirkónové lambda sondy produkujú výstupný signál od 0,2 V do 0,8 V (kde 0,2 V zodpovedá chudobnej palivovej zmesi a 0,8 V – bohatej palivovej zmesi).

Lambda Zirconia		
V peak 2: 0 2 0 V		
V peak 1: 0 . 8 0 V		
Period: 1 0 0 0 mS		
SOUT:ON POUT:OFF		

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené	Poznámka
V vrchol 2 [V]	0,0	0,5	0,2	Vmin
V vrchol 1 [V]	0,2	1,0	0,8	Vmax
Obdobie [mS]	0,0	3000,0	1000,0	



Foc<u>nás</u> je predvolene na parametri "V peak 2". Zameranie môžete zmeniť pomocou tlačidiel a šípok.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "V peak 2", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocoulačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# **TOP**

#### 3.2.2. SensorSim > Lambda sonda > Lambda sonda Titania

Lambda Titania		
V peak 2: 0	5 0 V	
V peak 1: 4	0 0 V	
Period: 10	0 0 mS	
SOUT:ON	POUT:OFF	

Titánové lambda sondy produkujú výstupný signál od 0,5V do 4V (kde 0,5V zodpovedá chudobnej palivovej zmesi a 4V – bohatej palivovej zmesi).

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené	Poznámka
V vrchol 2 [V]	0,0	3.0	0,5	Vmin

Návod na obsluhu

AUTODITEX



Foc<u>nás</u> je predvolene na parametri "V peak 2". Zameranie môžete zmeniť pomocou tlačidiel a šípok.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "V peak 2", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# <u>TOP</u>

#### 3.3. SensorSim > KS – Senzor klepania

Knock Sensor (KS) je piezoelektrický snímač namontovaný na bloku motora a reaguje na zvukové vibrácie motora (detonácie).

Knock Sensor		
V peak 2: - 2.00V		
V peak 1: 4.00V		
Period: 5 0 0 mS		
SOUT:ON POUT:OFF		

#### V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené	Poznámka
V vrchol 2 [V]	- 4,0	1,0	- 2,0	Vmin
V vrchol 1 [V]	2.0	6.0	4.0	Vmax
Obdobie [mS]	20	600	500	



Foc<u>nás</u> je predvolene na parametri "V peak 2". Zameranie môžete zmeniť pomocou tlačidiel a šípok.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "V peak 2", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou

a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# TOP

# 4. Režim "Generátor"

Generator			
Square	Sine		
Sawto oth	Triangle		
SOUT:OFF	POUT:ON		

V tomto režime vám AutoSim Pro umožňuje jednoducho vytvárať rôzne štandardné typy kriviek:

- štvorcový (obdĺžnikový)
- sínusový (sínusový)
- Pílový zub
- Trojuholník

Poznámky:

- 1. Všetky signály v tomto režime sú len periodické!
- 2. V tomto režime je možné použiť iba výstup "Sout"!

# <u>TOP</u>

# 4.1. Generátor > Štvorec

Generator-Square		
V peak 1: + 0 5 . 0 0 V		
V peak 2: + 0 0 0 0 V		
Frequency: 0 1 0 0 0.0 Hz		
Duty: 0 5 0.0 %		
SOUT:ON POUT:OFF		

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené	Poznámka
V vrchol 1 [V]	- 12.0	+ 12,0	5.0	Vmax
V vrchol 2 [V]	- 12.0	+ 12,0	0,0	Vmin
Frekvencia [Hz]	0,0	10 000,0	1000	
Clo [%]	0,0	100,0	50	

Poznámky:

1. V peak 1 aj V peak 2 môžu byť od -12V do +12V.

2. Nastavenie V peak 1 = V peak 2 vytvorí výstupný signál DC!

Ďalšie informácie nájdete v príkladoch nižšie:



Pracovný cyklus a frekvencia sú nasledovné:

Clo [%] = 100 XŠírka im<del>pulzu ZAPNUTÁ Obdobie</del>

Frekvencia [Hz] =  $\frac{1}{Obdobie [S]}$ 

Foc<u>nás</u> je štandardne na parametri "V peak 1". Zameranie môžete zmeniť pomocou tlačidiel a šípok.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "V peak 1", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# **TOP**

#### 4.2. Generátor > Sínus

Generator -Sine			
Amplitude: + 1 2 . (	0 V		
Offset: + 0 0.0	0 V		
Frequency: 1 0 0 0	. 0 Hz		
SOUT:ON	POUT:OFF		

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené
Amplitúda [V]	0,0	12	5.0
Offset [V]	- 12	+ 12	0,0
Frekvencia [Hz]	0	5000,0	1000



Foc<u>nás</u> je predvolene na parametri "Amplitúda". Zameranie môžete zmeniť pomocou tlačidiel a šípok.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Amplitúda", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# <u>TOP</u>

#### 4.3. Generátor > Trojuholník

Generator -Triangle			
V peak 1: + 0 8 . 0 0 V			
V peak 2: + 0 2.0 0 V			
Frequency: 50000.0Hz			
SOUT:ON POUT:OFF			

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Max	Predvolené	Poznámka
V vrchol 1 [V]	- 12.0	+ 12,0	5.0	Vmax
V vrchol 2 [V]	- 12.0	+ 12,0	0,0	Vmin
Frekvencia [Hz]	0,0	5000,0	1000	

Poznámky:

1. V peak 1 aj V peak 2 môžu byť od -12V do +12V.

2. Nastavenie V peak 1 = V peak 2 vytvorí výstupný signál DC!

Foc<u>nás</u> je štandardne na parametri "V peak 1". Zameranie môžete zmeniť pomocou tlačidiel a šípok.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "V peak 1", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

Ďalšie informácie nájdete v príkladoch nižšie:



**TOP** 

#### 4.4. Generátor > Pílový zub



#### V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Max	Predvolené
V začiatok [V]	- 12.0	+ 12,0	0,0
V koniec [V]	- 12.0	+ 12,0	5.0
Frekvencia [Hz]	0	10 000,0	1000

Poznámky:

1. V štart aj V koniec môžu byť od -12V do +12V.

2. Nastavenie V začiatok = V koniec, vytvorí výstupný signál DC!

<u>Fo</u> cus je štandardne na parametri "V štart". Zaostrenie môžete zmeniť pomocou

tlačidlá so šípkami.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "V štart", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou

a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

a

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

Ďalšie informácie nájdete v príkladoch nižšie:



TOP

#### 5. Režim "PowerSim"

PowerSim		
Frequency: 1 0 0 0 Hz		
Duty: 0 5 0.0 %		
SOUT:OFF POUT:ON		

Tento režim riadi výstupný výkon Pout na pohon rôznych solenoidových akčných členov: palivové ventily, relé, vstrekovače benzínu atď., kde prúd nepresahuje 4 ampéry - maximálna hodnota výstupu Pout.

**Dôležitá poznámka:**Toto je uzemnený výstup, čo znamená, že jeden z vodičov záťaže by mal byť pripojený na +12V, aby mohol byť ovládaný výstupom Pout! Druhý vodič je pripojený k výstupu Pout!

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Max	Predvolené
Frekvencia [Hz]	100,0	2000,0	1000,0
Clo [%]	0,0	100,0	50

Foc<u>nás</u> je predvolene na parametri "Frekvencia". Zameranie môžete zmeniť pomocou tlačidiel a šípok.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Frekvencia", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# <u>TOP</u>

# 9. Režim "Pulse"

Pulse		
SOut Pulse		
POut Pulse		
SOUT:ON	POUT:OFF	

Tento režim umožňuje generovať rôzne impulzy s nastaviteľnými parametrami na požadovanom výstupe.

Môžete si vybrať medzi:

- Sout Pulse (signál je aktívny na výstupe Sout)
- Pout Pulse (signál je aktívny na výstupe Pout)

Poznámka: Existujú určité obmedzenia výstupného výkonu Pout, ktoré sú vysvetlené v časti Pout Pulse!

# <u>**TOP**</u>

#### 9.1. Pulz > Sout Pulse

SOut Pulse		
Pulses Count : 0 0 1 0		
Active Level : + 0 5 . 0 0 V		
Passive Level : + 0 0 . 0 0 V		
Active Time : 0 0 0 0 1 . 0 mS		
Passive Time : 0 0 0 0 5 0 mS		
Start		
SOUT:ON POUT:OFF		



\* Aktívny čas/napätie a pasívny čas/napätie závisia od toho, ako je záťaž pripojená k výstupu.

Pozemné: ak je jeden zo záťažových vodičov pripojený k +12V a druhý k výstupu.

Riadené posuvom: ak je jeden zo záťažových vodičov pripojený k zemi a druhý k výstupu.

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené
Počet impulzov	1	1000	1
Aktívne napätie [V]	- 12	+ 12	5
Pasívne napätie [V]	- 12	+ 12	0
Aktívny čas [mS]	0,5	1000	1,0
Pasívny čas [mS]	0,5	1000	5.0

Zameranie i<u>s</u> predvolene na parametri "Počet impulzov". Zaostrenie môžete zmeniť pomocou **A** a tlačidlá so šípkami.

Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Počet impulzov", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocoulačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

<u>**TOP**</u>

#### 9.2. Pulse > Pout Pulse



# Poznámka: Výstupný výkon Pout je riadený zemou a preto musí byť jeden zo záťažových vodičov pripojený na +12V!

V tomto režime môžete upraviť nasledujúce parametre:

	Min	Мах	Predvolené
Počet impulzov	1	10	1
Aktívny čas [mS]	0,5	10	1,0
Pasívny čas [mS]	0,5	10	5.0

Poznámka: Parametre "Aktívne napätie" a "Pasívne napätie" nie sú v tomto režime dostupné, pretože výstupný výkon Pout stúpa na napätie batérie (+12V)!

Zameranie i<u>s</u> predvolene na parametri "Počet impulzov". Zaostrenie môžete zmeniť pomocou **A** a tlačidlá so šípkami. Pomocou tlačidla <OK> vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

Ak je zaostrený napríklad parameter "Počet impulzov", stlačením <OK> vstúpime do režimu úpravy tohto parametra.

Teraz, pomocou lačidie so šípkami a vyberieme číslicu, ktorá sa má upraviť, a pomocou



a šípkami, zmeníme hodnotu.

Na potvrdenie musíte stlačiť <OK> a vrátiť sa k výberu vybraného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# **TOP**

### 10. Režim "DC výstup"

DC Output		
Voltage : + 0	0.0V	
SOUT:ON	POUT:OFF	

V tomto režime môžete získať jednosmerný výstupný signál od -12V do +12V s krokom nastavenia 0,01V (10mV).



Pre potvrdenie stlačte <OK> a vráťte sa k výberu zaostreného parametra.

Poznámka: Po každej zmene sa zmení aj výstupný signál!

Ak stlačíte <SPÄŤ>, vrátite sa k aktuálnemu parametru a hodnota parametra zostane nezmenená.

# <u>TOP</u>

#### 11. Ponuka nastavení

Settings		
Language		
Date & Tim	ne	
Firmware u	ıpdate	
About		
SOUT:OFF	POUT:OFF	

#### V tomto menu môžete:

- Zmeňte jazyk zariadenia;
- Nastavte dátum a čas;
- Aktualizujte firmvér zariadenia;
- Pozrite si podrobnosti o zariadení.

# <u>TOP</u>

# 12. Technické špecifikácie

#### Funkčné špecifikácie:

Vzorkovacia frekvencia	200 KSa/s
Čas vyrovnania	4,5 us
Rozhodnutie	12 bit
Maximálna výstupná frekvencia	20 kHz
Výstupné kanály	2
Výstup signálu	Sout
Výstupný výkon	Pout
Súčasná prevádzka oboch výstupov	Áno
Štandardné prevádzkové režimy	Priebehy, jednosmerný prúd, pulz
Vstavané automobilové predvoľby	Áno
PWM riadenie vysokého prúdu	Áno

# Špecifikácie výstupu signálu (Sout):

Polarita výstupu	Pozitívne a negatívne
Výstupná amplitúda	±10 mV ~ ±12 V (10 mV krok)
Výstupný rozsah jednosmerného napätia	±10 mV ~ ±12 V (10 mV krok)
Výstupný prúd	± 30 mA maximálne
Vertikálne rozlíšenie	12 bitov
Tvary vĺn	Sínus, štvorec, trojuholník, rampa
Frekvenčný rozsah sínusových vĺn	0,1 Hz ~ 5 kHz
Rampa/trojuholníkový frekvenčný rozsah	0,1 Hz ~ 5 kHz
Frekvenčný rozsah štvorcových vĺn	0,1 Hz ~ 20 kHz
Štvorcový rozsah pracovného cyklu, 20 kHz	20 % ~ 80 %, krok 0,1 %
Štvorcový rozsah pracovného cyklu, 10 kHz	10 % ~ 90 %, krok 0,1 %
Štvorcový rozsah pracovného cyklu do 5 kHz	5 % ~ 95 %, krok 0,1 %
Strukoviny	1 ~ 100
Šírka pulzu	1 ms ~ 1 sek
Obdobie pulzu	2 ms ~ 5 sekúnd

#### Špecifikácie výstupného výkonu (Pout):

Amplitúda	12 V
Max. výstupný prúd	4 A súvislá
Aktívna úroveň	"prepnutá zem"
Rozsah výstupnej frekvencie	až 2 kHz
Rozsah pracovného cyklu PWM	1% ~ 100%
Presnosť nastavenia pracovného cyklu	0,1 %
Tepelná odstávka	Áno
Ochrana proti prepätiu	Áno
Súčasné obmedzenie	Áno
Ochrana proti skratu	Áno

#### Všeobecné špecifikácie:

Мос	12V, 24V DC (batéria vozidla)
Rozsah napájania	10V DC ~ 28V DC
Napájací konektor	2 pinová svorkovnica
Kľudový napájací prúd	≤ 160 mA
Teplota okolia	0 °C ~ +35 °C
Okolitá vlhkosť	0 % RH ~ 85 % RH
Rozmery	160 mm x 94 mm x 25 mm
Hmotnosť	500 g

# <u>TOP</u>